## MES CD音声を取り込む方法

## 取り込み方

①音声を取り込みたいCDをPCにセットし、『WindowsMediaPlayer』を開きます。
 <sup>Q</sup> Windows Media Player



②『WindowsMediaPlayer』のメニューバーの、『取り込みの設定』→『形式』を選択し、 『WAV(無損失)』にチェックを入れます。

5	形式(F)	>	Windows Media オーディオ
	音質(U)	>	Windows Media オーディオ プロ
	CD の取り込みを自動的に開始する(R) 取り込み後に CD を取り出す(E) その他のオプション(O)		Windows Media オーディオ (可変ビットレート Windows Media オーディオ ロスレス MD2
			WP5 WAV (無損失)
	取り込みについてのヘルプ(H) 5:24 7:41	_	ALAC (ロスレス) FLAC (ロスレス)
	5:14 4:45		
	4:42		
	4:13		
Ų	6:15		
	5:17		

③取り込みたい曲にチェックを入れ、メニューバーの『CDの取り込み』をクリックすると、 チェックを入れた曲を取り込みます。 ※取り込みが完了するまで、CDの取り出しはしないで下さい。



④取り込みが完了すると、PC内の『ミュージック』のフォルダー内に、 取り込んだ曲が入っています。

🔜   🗹 🔜 🖛	ミュージック ツール	100 B (100 B) (100 B)	
ファイル ホーム 共有 表示	R 再生		
← → ~ ↑  PC → ₹2	-ジック > >		
> 🧊 3D オブジェクト \land 名前	i	トラ タイトル	参加アーティスト
> 🕹 ダウンロード 🛛 👩	01	1	
> 🔜 デスクトップ			
> 🚔 F+1X71			
> 📰 ピクチャ			
> 🖪 ビデオ			
<ul> <li></li></ul>			
> globe			
> 🏪 OS (C:)			
> 👝 DATA (D:)			
> 📕 USB ドライブ (E:)			
> 🥑 DVD RW ドライブ I			
<ul> <li>ネットローク</li> </ul>			

⑤その後の操作については、本体取扱説明書の17ページをご参照ください。

注意 この方法はWindowsのパソコンでの方法になります。